

# Rockwool Nettingmatte 80

For at nettingmatten skal ha riktig isoleringstykkelse også etter montering, må den kuttes i lengder tilpasset dimensjonen av det som skal isoleres. Ved montering presses skjøtene sammen, slik at alle spriker fjernes. Mattene festes ved at nettingen syes med galvanisert ståltråd eller festes med spesielle heker ved hjelp av spesialtang. Både langsgående og tverrgående skjøter skal festes.

Ved isolering i to eller flere lag anbefales det at både tverrgående og langsgående skjøter forskyves, slik at gjennomgående skjøter forhindres. Hvis det brukes forskjellige produkter, skal produktet med høyest densitet alltid monteres innerst.

For rektangulære kanaler med bredde over 300 mm montert horisontalt, anbefales det dessuten at nettingmatten festes til kanalens underside med pinner og låseskiver. Hvis nettingmatten skal kapsles, anbefales det at det benyttes avstandsringer for å støtte denne.

