

Rockwool Rørskål 400 og 864 m/alufolie

Monteringstekst

Isolasjonstykkelsen bestemmes av hvilken funksjon isolasjonen skal ha. Noen av de vanligste kravene er:

- God økonomi
- Minimalt varmetap
- Gi en bestemt overflatetemperatur
- Hindre kondens
- Hindre frysing

Når isolasjonstykkelsen er bestemt kan monteringen starte. Press rørskålene godt rundt røret og klem sammen. Rørskålene festes med ståltråd eller stålband. Det anbefales minimum tre tråder/bånd per meter. Ved bruk av ståltråd kan denne også spiralvikles rundt rørskålene, men det anbefales da at tråden festes en gang pr. meter. Det er viktig at alle rørskålene i endeskjøtene presses godt sammen slik at alle spriker og åpninger som forringer isoleringen fjernes.

I bend tilskjæres segmenter av rørskålene, som festes på samme måte som resten av skålene.

Tilpass rørskålene med kutt på skrå inntil hele bøyen er isolert

